



Общество с ограниченной ответственностью «Стимул-Брест»  
тел.(0162) 486589, 486504, тел.факс 486589  
e-mail: Stimul-brest@ mail.ru www: Stimul-brest.by

### Фреза междурядной обработки ФМ-3



Назначение и область применения:

Фреза междурядной обработки ФМ-3 предназначена для междурядной обработки почвы на клубничных плантациях. Агрегатируется с тракторами МТЗ 80/82, МТЗ 890/892. Способ агрегатирования – навесной с приводом от ВОМ 540 об/мин.

### Основные параметры и размеры:

<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Значение</i>	
		ФМ-3 (0,9)	
Габаритные размеры:			
Длина, не более	мм	1950	
Ширина, не более	мм	2100	
Высота, не более	мм	1000	
Расстояние между рядами	мм	900	
Ширина обработки центрального ряда	мм	600	
Ширина обработки боковых рядов	мм	315	
Глубина обработки	мм	60	
Количество ножей	шт.	16	
Число оборотов рабочего вала	об./мин.	385	
Масса	кг	360	